



É utilizada uma peneira a jato de ar de Hosokawa Alpine para realizar uma análise granulométrica do material / Para determinação da granulometria em conformidade com DIN ISO 3310-1.

O material é classificado em vácuo (2000 Pa) por um período de 4 minutos.

Pelo menos 85% do material encontra-se dentro da gama de dimensão de partícula indicada na Ficha Técnica.

Nota: Para evitar aglomerações, é adicionado SiO<sub>2</sub> (ULTRASIL® VN3) ao material antes da análise.